

Gebruikershandleiding etagerek



1. Trek de uittrekgoot aan de handgreep volledig naar u toe



2. Duw de goot vervolgens volledig naar beneden, tot deze niet verder kan



3. Til het voorwiel van uw fiets in de goot



4. Rijd de fiets omhoog in de goot



5. Zet uw fiets op slot.



6. Til de uitgetrokken goot op aan het rode handvat



7. Til de goot op tot hij volledig horizontaal is



8. Als de goot horizontaal staat, kunt u de goot induwen



9. U kunt nu eenvoudig uw fiets extra vastmaken aan de wielgoot